



Bedienungsanleitung der Partyanlage PS100

Kurzanleitung:

Aufbau

Das aufbauen dieser Anlage ist eigentlich Kinderleicht und benötigt ca. 1 Minute.

1. Die beiden Case-Deckel öffnen

2. Stative aufbauen (darauf achten, dass die Verstrebungen an den Stativbeinen waagrecht stehen) und anschließend die Boxen auf die Stative stecken.

Hinweis: Die obere Hälfte der Box sollte über die allgemeine Kopfhöhe ragen.

3. Die beiden im Kabelfach der Anlage befindlichen Lautsprecherleitungen an die Boxen anschließen und durch eine kleine Rechtsdrehung (ca.30 Grad) verriegeln.

Darauf achten, dass die Kabel keine Stolperfallen darstellen, besonders im Hinblick darauf, dass im Falle des z.B. Stolperns evtl. das Boxenstativ samt Box umstürzen könnte.

Dies ist durch geeignete Maßnahmen zu Verhindern.

4. Den Netzstecker (ebenfalls im Kabelfach) in eine Steckdose stecken.

5. Zum abschalten der Anlage den Netzstecker ziehen.

Abbau in umgekehrter Reihenfolge

Gebrauch:

CD-Player lassen sich per Steuerpult bedienen.

CD-Fach öffnet sich mit dem blauen open/close Knopf links, wenn die CD nicht läuft.

CD-Player liegen auf den beschrifteten Kanälen CD 1 und CD 2.

Guido Saßmann
Meister für Veranstaltungstechnik
mit amtlichem Befähigungszeugnis

Gutenbergstr.93
D-57078 Siegen

Fon: 0271-870 7000
Fax: 0271-870 7001
Email: info@noggs.de
www.noggs.de

Sparkasse Siegen
BLZ 460 500 01
Kto. 303 495 83

Finanzamt Siegen
St.Nr.: 342/5260/0074
VAT-ID: DE126515125

Weitere Erklärungen zur PS 100

Output 1: Hier wird die Arbeitslautstärke eingestellt.

Die Höhen (hi), Mitten (mid) und Bässe (lo) sind bei jedem Kanal einstellbar

Der Anschluss für einen Kopfhörer befindet sich ganz rechts

Mit dem „Output 2 Active“ kann man jeden Kanal auf den Kopfhörer schalten.

Der Output 2 Active liegt unter den Reglern der Kanäle

CD-Player

B. SKIP

Um das Lied von vorne oder das Lied davor zu spielen

F. SKIP

Um das nächste Lied zu spielen.

SEARCH/SCAN

Ist zum Vor- und Zurückspulen gedacht.

PLAY

Der Startknopf

PAUSE

Wie der Name schon sagt

CUE

Beliebigen Startpunkt setzen

TIME

Verstellen der Zeitanzeige. Spielzeit, Restzeit und die Gesamtzeit der CD.

SGL\CTN (Single \ Continuos)

Im Single-Modus (steht in der Anzeige) stoppt der CD-Player nach dem gestarteten Lied.

LOOP

Wiederholen eines durch 2x Loop drücken markierten Bereiches auf der CD.
Einmal drücken Beginn -, noch mal drücken Ende des Bereichs.

PITCH

Aktivierung des Geschwindigkeitsreglers an der Seite.

PITCH BEND

Funktioniert ohne Pitchaktivierung. Hält nur so lange wie die Taste gedrückt wird.



Guido Salsmann
Meister für Veranstaltungstechnik
mit amtlichem Befähigungszeugnis

Gutenbergstr.93
D-57078 Siegen

Fon: 0271-870 7000
Fax: 0271-870 7001
Email: info@noggs.de
www.noggs.de

Sparkasse Siegen
BLZ 460 500 01
Kto. 303 495 83

Finanzamt Siegen
St.Nr.: 342/5260/0074
VAT-ID: DE126515125